



HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI - MANUAL

WEL33 (722316576)

**Elektrische verwarming
Chauffage électrique
Electrical heater**

NL
FR
EN

- P.02 Gelieve te lezen en voor later gebruik bewaren
- P.05 Veuillez lire et conserver pour consultation ultérieure
- P.08 Please read and keep for future reference

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Lees deze instructies aandachtig. Lees en volg alle instructies na. Bewaar de instructies in een veilige plaats voor verdere raadpleging. Laat geen mensen het apparaat assembleren, inschakelen, instellen of gebruiken voordat ze deze instructies gelezen hebben.
- Dit product is alleen ontworpen voor gebruik in goed geïsoleerde plaatsen of voor occasioneel gebruik.
- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden, door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien onder toezicht staan en de nodige instructies krijgen voor een veilig gebruik van de apparatuur en de risico's begrijpen die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet het toestel niet spelen. De reiniging en het onderhoud van het toestel mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
- Om oververhitting te vermijden, bedek het verwarmingstoestel nooit.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat blijven, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar kunnen het apparaat in- en uitschakelen als het in normale gebruiksstand geplaatst of geïnstalleerd is en als ze begeleid en geïnstrueerd worden in het gebruik en de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het apparaat. Kinderen van 3 tot 8 jaar kunnen het apparaat niet aansluiten, schoonmaken of onderhouden.
- Sommige onderdelen van deze apparatuur kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees vooral voorzichtig met kinderen en kwetsbare mensen.

1.2 Speciale veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor gebruik de aanduiding op de stroomkabel. Afhankelijk van het type kabel, kan dit apparaat in verschillende omstandigheden gebruikt worden.

Type	U kunt het apparaat gebruiken in	Gebruik het niet
H07RN-F	In woningen, magazijnen en werkplaatsen, bouwwerven en broeikassen	

- Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten altijd fundamentele voorzorgmaatregelen genomen worden, namelijk:
 - Het verwarmingstoestel is niet geschikt voor gebruik buitenhuis bij nat weer, in badkamers of in een natte of vochtige omgeving.
 - Merk op dat het toestel zeer warm kan worden en daarom op een veilige afstand van ontvlambare voorwerpen zoals meubels, gordijnen en dergelijke geplaatst moet worden.
 - Bedek het verwarmingstoestel nooit.
 - Het toestel mag zich nooit net onder een wandcontactdoos geplaatst worden.
 - Sluit het verwarmingstoestel niet aan op een aan/uit-timer of andere apparatuur die het apparaat automatisch kan inschakelen.
 - Het verwarmingstoestel mag niet geplaatst worden in een ruimte waarin ontvlambare vloeistoffen of gassen gebruikt of opgeslagen worden.
 - Als een verlengsnoer gebruikt moet worden, moet het zo kort mogelijk zijn en altijd volledig afgerold.
 - Sluit geen ander apparaat op hetzelfde stopcontact als het verwarmingstoestel aan.
 - Gebruik dit toestel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een erkende technische dienst of een gekwalificeerd technicus vervangen worden, om gevaren te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat het verwarmingstoestel voortdurend onder toezicht staat en houd kinderen en dieren uit de buurt ervan.
 - Plaats het toestel niet op een bewegend voertuig of in een plaats waar iemand erop kan struikelen.
 - Ontkoppel het toestel van de stroomtoevoer als het gedurende een lange periode niet gebruikt wordt.
 - Laat het toestel niet gedurende lange tijd onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. Trek aan de stekker, doe dit nooit door aan de kabel te trekken.
 - Houd het verwarmingstoestel uit de buurt van gordijnen of plaatsen waar de luchtinlaat kan geblokkeerd worden.
 - De stroomstekker is waterdicht wanneer deze niet in gebruik is. Om het risico van elektrische schokken of stroomuitval te voorkomen, mag u het apparaat nooit met natte handen gebruiken of bedienen als er water op het netsnoer is.
 - Gooi het gebruikte apparaat niet weg met ongesorteerd afval. Maak gebruik van gescheiden inzamelingsvoorzieningen. Neem contact op met uw Gemeente voor meer informatie over beschikbare inzamelingssystemen. Als elektrische apparaten op stortplaatsen gestort worden, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater en vervolgens in de voedselketen terechtkomen, met alle gevolgen van dien voor uw gezondheid en welzijn.

NL

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een verantwoordelijke persoon en geïnstrueerd worden om het apparaat te gebruiken en de risico's verbonden aan het gebruik ervan te begrijpen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het apparaat spelen.

2 Inleiding

- Afhankelijk van het type stroomkabel, kan dit verwarmingstoestel alleen gebruikt worden in woningen, magazijnen, bouwwerven of kassen. Het is uitgerust met een thermostaat en een thermische beveiliging met automatische reset voor de bediening van de verwarmingselementen. De thermostaat detecteert de luchttemperatuur en regelt de kamertemperatuur. De ventilatormotor wordt geregeld door de thermostaat en stopt met werken wanneer de thermostaat de verwarming uitschakelt, en de thermische beveiliging met automatische reset schakelt de verwarming uit om de veiligheid in geval van oververhitting te garanderen.
- Bij het eerste gebruik van de verwarming, kunt een lichte rookontwikkeling waarnemen. Dit is normaal, en het stopt na korte tijd. Het verwarmingselement is gemaakt van roestvrij staal en beschermd door een dunne laag olie tijdens de productie. Rook wordt veroorzaakt door olieresten wanneer het begint op te warmen.


3 Technische gegevens

Model	WEL33
Waterdichtheidsklasse	IPX4
Spanning	220 - 240 V
Benodigd vermogen	3000 W
Stroomsterkte	12,5 - 13,6 A
Aanbevolen zekering	15 A
Instelling	25 / 1500 / 3000 W
Thermostaat met automatische reset	65 °C
Afmetingen (l x b x h)	270 x 255 x 400 mm
Netto gewicht	4,6 kg

- Het frame is gemaakt van plaatstaal en wordt beschermd door een laag hittebestendige poederlak.
- Kompleet geleverd met stroomkabel en stekker.

4 Bedieningspaneel

- **Linkerknop:** Temperatuur keuzeschakelaar
- **Rechterknop:** Thermostaat instelling



5 Bediening

1. Plaats het verwarmingstoestel in verticale positie op een harde oppervlakte en op een veilige afstand van vochtige omgevingen en ontvlambare voorwerpen.
2. Sluit het toestel aan de stroomtoevoer aan.
3. Stel de thermostaatknop op MAX en laat het apparaat op volledige kracht draaien.
4. De verwarming wordt ingeschakeld wanneer de keuzeschakelaar voor verwarming op een van de vermogensstanden ingesteld is.
5. Zodra de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt, stopt het verwarmingselement met werken, de ventilator blijft draaien. Wanneer de temperatuur daalt, wordt het verwarmingselement weer in bedrijf genomen. De verwarming schakelt automatisch aan en uit, waardoor de kamertemperatuur constant blijft.
6. Voordat u het apparaat uitschakelt, zet de thermostaat op de positie MIN en draai de schakelaar in de ventilatorpositie. Laat het apparaat gedurende 2 minuten afkoelen, schakel het uit en trek de stekker.

6 Reiniging en onderhoud

1. Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen. Het chassis is gemakkelijk vervuild. Veeg het vaak af met een zachte spons. Veeg elk vuil onderdeel af met een spons gedrenkt in water van < 50 °C en een mild reinigingsmiddel en droog het frame vervolgens met een schone doek. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Spuit geen water op het apparaat, gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine om het apparaat te reinigen om het frame te beschermen.
2. Reinig de stroomkabel en de stekker, laat deze drogen en steek ze in een plastiek zak.
3. Bij het opbergen van het apparaat, laat het eerst afkoelen en zorg ervoor dat het droog is. Bedek het vervolgens met een plastiek zak, stop het in de verpakkingsdoos en bewaar het in een droge en goed geventileerde ruimte.

7 Storingen oplossen

U kunt veel voorkomende problemen oplossen, zodat u geen beroep hoeft te doen op technische dienst. Probeer eerst de oplossingen die in onderstaande tabel voorgesteld worden, om te proberen het probleem op te lossen voordat u de technische dienst belt.

Storingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet, zelfs als het aangesloten is en de schakelaar en thermostaat geactiveerd zijn	De stekker is los, de aansluiting is niet correct	Trek de stekker, controleer de aansluiting van de stekker en van het stopcontact. Sluit de stekker weer aan.
	Geen stroom	Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact
Het verwarmingselement glanst	De ingangsstroom is te hoog of te laag	Gebruik een stroomvoeding die overeenkomt met de kenmerken die op de naamplaat van de machine staan vermeld
	De luchtinlaatrooster is geblokkeerd	Plaats het verwarmingstoestel niet naast voorwerpen zoals gordijnen, plastic zakken, papier en andere voorwerpen die de luchtinlaat kunnen bedekken
De verwarming werkt niet, alleen de ventilator draait	De schakelaar staat niet op de verwarmingspositie	Draai de knop op de verwarmingspositie in te stellen
	De thermostaat werkt	Draai de thermostaat en luister of u een open/dicht geluid hoort. Als er geen klik is en de thermostaat niet beschadigd is, wordt de verwarming automatische weer ingeschakeld wanneer het apparaat afgekoeld is
	De schakelaar met automatische reset werkt	Schakel het apparaat uit en controleer of de ingang of de uitgang verstopt zijn. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht gedurende minstens 10 minuten, op het beveiligingssysteem te resetten voordat u het apparaat weer inschakelt
Abnormaal geluid	Het apparaat is niet perfect verticaal	Plaats het apparaat op een effen oppervlakte

8 Verwijdering



Milieubescherming

Gebruikte elektrische apparaten kunnen niet met het huishoudafval afgevoerd worden. Recycleer ze als je de kans hebt. Neem contact op met uw lokale overheid of detailhandelaar voor informatie over recyclingmogelijkheden.

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ces instructions. Lisez et respectez toutes les instructions. Gardez les instruction dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter à tout moment. Ne laissez personne assembler, allumer, régler ou utiliser l'appareil sans qu'il ait lu d'abord ces instructions.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des espaces bien isolés ou un usage occasionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielle ou mentales diminuées, ou un manque d'expérience et de connaissance si elles sont supervisées et reçoivent les instructions nécessaires concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
- Pour éviter une surchauffe, ne couvrez jamais l'appareil de chauffage.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent rester à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent allumer et éteindre l'appareil si celui-ci a été placé ou installé dans sa position normale d'utilisation et qu'ils sont surveillés et reçoivent les instructions nécessaires pour utiliser et comprendre les risques liés à l'utilisation de l'appareil. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent pas brancher, nettoyer ou entretenir l'appareil.
- Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Soyez particulièrement prudent en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

1.2 Consignes de sécurité particulières

- Avant utilisation, vérifiez le marquage sur le câble d'alimentation. En fonction du type de câble, cet appareil peut être utilisé dans différentes conditions.

Type	Vous pouvez utiliser l'appareil dans	Ne l'utilisez pas
H07RN-F	Dans les habitations, les entrepôts et ateliers, les chantiers de construction et les serres	
H05RN-F	Dans les habitations, les entrepôts et ateliers, les serres	Chantiers de construction
H05RR-F	Dans les habitations, les entrepôts et ateliers	Chantiers et serres

- Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment :
 - Le radiateur ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur par temps humide, dans les salles de bains ou dans des environnements humides ou mouillés.
 - Notez que le radiateur peut devenir très chaud et doit donc être placé à une distance sûre des objets inflammable tels que les meubles, les rideaux et similaire.
 - Ne couvrez jamais le radiateur.
 - Le radiateur ne peut pas se trouver juste sous une prise murale.
 - Ne branchez pas le radiateur sur une minuterie d'allumage/d'extinction ou d'un autre équipement qui peut mettre automatiquement l'appareil en marche.
 - Le radiateur ne peut pas être placé dans une pièce où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.
 - Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être la plus courte possible et toujours complètement déployée.
 - Ne branchez aucun autre appareil sur la même prise de courant que le radiateur.
 - N'utilisez pas ce radiateur dans l'environnement immédiat d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service technique agréé ou une personne qualifiée, pour éviter tout danger.
 - Assurez-vous que le radiateur est constamment sous surveillance et tenez les enfants et les animaux à l'écart.
 - Ne placez pas l'appareil sur un véhicule en mouvement ou dans un endroit où il pourrait faire trébucher quelqu'un.
 - Débranchez l'appareil si nous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
 - Ne laissez pas l'appareil longtemps sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Tirez la fiche, ne le faites jamais en tirant sur le câble.
 - Tenez le radiateur loin des rideaux ou des endroits où l'entrée d'air pourrait être bouchée.
 - Le coupleur de puissance est étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de fuite de courant, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées et ne le faites jamais fonctionner s'il y a de l'eau sur le câble d'alimentation.
 - Ne jetez pas l'appareil usagé avec les déchets non triés. Utilisez les installations de collecte séparées. Contactez votre administration locale pour plus d'information sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou de dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et votre bien-être.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités diminuées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable et reçoivent les instructions nécessaires pour utiliser et comprendre les risques liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2 Introduction

- En fonction du type de câble d'alimentation, ce radiateur ne peut être utilisé que dans des habitations, des entrepôts, des chantiers de construction ou des serres. Il est équipé d'un thermostat et d'un disjoncteur thermique à réarmement automatique pour la commande des éléments chauffants. Le thermostat détecte la température de l'air et contrôle la température ambiante. Le moteur du ventilateur est contrôlé par le thermostat et il s'arrête de fonctionner lorsque le thermostat coupe l'élément chauffant, et l'interrupteur thermique à réarmement automatique éteint le chauffage pour assurer la sécurité en cas de surchauffe.
- Lors de la première utilisation du chauffage, vous pouvez remarquer une légère émission de fumée. C'est normal, et cela s'arrête après un court laps de temps. L'élément chauffant est en acier inoxydable et protégé par une fine couche d'huile pour lors de la fabrication. La fumée est causée par les résidus d'huile lorsqu'il commence à chauffer.


3 Données techniques

Modèle	WEL33
Classe d'étanchéité	IPX4
Tension	220 - 240 V
Puissance requise	3000 W
Ampérage	12,5 - 13,6 A
Fusible recommandé	15 A
Réglage	25 / 1500 / 3000 W
Thermostat à réarmement automatique	65 °C
Dimensions (L x l x h)	270 x 255 x 400 mm
Poids net	4,6 kg

- Le châssis est en tôle d'acier et protégé par un couche de peinture époxy résistante à la chaleur.
- Fourni complet avec câble d'alimentation et fiche.

4 Description du panneau de commande

- **Bouton gauche:** Sélecteur de température
- **Bouton droit:** Réglage du thermostat



5 Utilisation

1. Placez l'appareil en position verticale sur une surface dure et à une distance sûre des environnements humides et des objets inflammables.
2. Branchez le radiateur à l'alimentation électrique.
3. Réglez le bouton du thermostat sur MAX et laisser fonctionner l'appareil à pleine puissance.
4. Le radiateur s'allume lorsque le sélecteur de chauffage est réglé sur l'un des réglages de puissance.
5. Une fois que la pièce atteint la température requise, l'élément chauffant s'arrête de fonctionner, le ventilateur continue à tourner. Quand la température diminue, l'élément chauffant se remet à fonctionner. Le radiateur s'allume et s'éteint automatiquement, et maintient ainsi la température ambiante constante.
6. Avant d'éteindre l'appareil de chauffage, mettez le thermostat sur la position MIN et tournez l'interrupteur en position ventilateur. Laissez refroidir l'appareil pendant 2 minutes, puis éteignez-le et retirez la fiche.

6 Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise et laissez-le refroidir. Le châssis se salit facilement. Essuyez-le souvent avec une éponge douce. Pour chaque partie sale, essuyez-la avec une éponge trempée dans de l'eau à < 50 °C et un détergent doux, puis séchez le châssis de l'appareil avec un chiffon propre. Veillez à ne pas laisser d'eau entrer à l'intérieur de l'appareil. Ne projetez pas d'eau sur l'appareil, n'utilisez jamais de solvants comme de l'essence pour nettoyer l'appareil, afin de protéger le châssis.
- Nettoyez le câble d'alimentation et la fiche, séchez-les et mettez-les dans un sac en plastique.
- Lorsque vous rangez l'appareil, laissez-le d'abord refroidir et veillez à ce qu'il soit sec. Couvrez-le ensuite avec un sac plastique, mettez-le dans sa boîte d'emballage et rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé.

7 Résolution des pannes

Vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes courants, ce qui vous évite de devoir faire appel au service technique. Essayez d'abord les solutions proposées dans le tableau ci-dessous, pour tenter de résoudre le problème avant d'appeler le service technique.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le radiateur ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché et que l'interrupteur et le thermostat sont activés	La fiche est desserrée, la connexion n'est pas bonne	Tirez la fiche, vérifiez la connexion de la fiche et de la prise. Rebranchez la fiche.
	Pas de courant dans l'alimentation	Branchez la fiche dans une prise de courant appropriée
L'élément chauffant brille	Le courant d'entrée est trop élevé ou trop faible	Utilisez une alimentation électrique correspondant aux caractéristiques reprises sur la plaque signalétique de la machine
	La grille d'entrée d'air est bouchée	Placez le radiateur loin d'objets tels que des rideaux, des sacs plastique, des papiers et autres objets qui peuvent couvrir l'entrée d'air
Le chauffage ne fonctionne pas, seul le ventilateur fonctionne	L'interrupteur n'est pas en position de chauffage	Tournez le bouton pour régler la position de chauffage
	Le thermostat fonctionne	Tournez le thermostat et écoutez si vous entendez un bruit d'ouverture/de fermeture. S'il n'y a pas de déclic et que le thermostat n'est pas endommagé, le chauffage se rallumera automatiquement lorsque l'appareil aura refroidi
	L'interrupteur à réarmement automatique fonctionne	Éteignez le radiateur et vérifiez si l'entrée ou la sortie sont bouchées. Débranchez la fiche et attendez au moins 10 minutes, pour réinitialiser le système de protection avant de rallumer l'appareil
Bruit anormal	L'appareil n'est pas bien vertical	Placez l'appareil sur une surface plane

8 Élimination



Protection de l'environnement

Les appareils électriques usagés ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers. Recyclez-les lorsque vous en avez la possibilité. Renseignez-vous auprès de votre administration locale ou votre revendeur pour connaître les filières de recyclage.

1 Safety instructions

1.1 General safety instructions

- Read instructions carefully. Read and follow all instructions. Place instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, light, adjust or operate the heater.
- This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

1.2 Special safety regulations

- Before use, please check the marking on the power cord. Depending on the power cord type this appliance may be used in different ambient conditions.

Type	You can use the appliance in	Do not use in
H07RN-F	Household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses	
H05RN-F	Household, warehouses and workshops or greenhouses	Building sites
H05RR-F	Household, warehouses and workshops	Building sites or greenhouses

- When using electrical appliance basic precautions should always be followed including below:
 - The fan heater is not suitable for use outdoors in damp weather, in bathrooms or in other wet or damp environments.
 - Please note that the fan heater can become very hot and should, therefore, be placed at a safe distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.
 - Do not cover the fan heater.
 - The fan heater must not be located immediately below a wall socket.
 - Do not connect the fan heater using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the device on.
 - The fan heater must not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.
 - If an extension cord is used, it must be as short as possible and always be fully extended.
 - You must not connect other appliances to the same mains socket as the fan heater.
 - Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - Make sure heater is always under surveillance and keep children and animals away from it;
 - Do not place the appliance on moving vehicles or some where easy to be tipped over.
 - When you don't use the appliance for a long time, unplug the appliance.
 - Don't leave the heater for a considerable amount of time when in use. Pull the plug straight out, never remove the plug by pulling on the cord .
 - Keep the heater far from curtain or places where the air inlet can easily be blocked.
 - The power coupler is waterproof when not in use. In order to prevent possible electric shock or leakage current, never use the appliance with wet hand or operate the appliance when there is water on the power cord.
 - Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliance are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

EN

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2 Introduction

- Depending on the power cord type this fan heater may be used only in household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses depending. It incorporates a thermostat and a self-resetting thermal cut-out to control the heating elements. The thermostat feels the air temperature and controls the surrounding temperature. The fan motor is controlled by thermostat and it stops working when the thermostat cuts off the heating element, and the self-resetting thermal cut-out will switch off the heater to ensure the safety when overheating.
- When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is quite normal and it stops after a short time. The heating element is made of stainless steel and was coated with protection oil by production. The smoke is caused by the left oil when heated.


3 Technical specifications

Model	WEL33
Waterproof class	IPX4
Voltage	220 - 240 V
Required power	3000 W
Current	12.5 - 13.6 A
Required fuse	15 A
Setting	25 / 1500 / 3000 W
Self-resetting thermostat	65 °C
Product dimensions	270 x 255 x 400 mm
Net weight	4.6 kg

- Housing of steel plate and coated by heat-resistant powder.
- Supplied complete with cord and plug.

4 Description of control panel

- **Left knob:** Selector with heat setting
- **Right knob:** Thermostat dial



5 Using instructions

1. Position the fan heater so that it stands upright on a firm surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.
2. Connect the fan heater to the mains.
3. Set the thermostat knob to the MAX and let the heater operate with full power.
4. The fan heater will switch on when the heating selector is set to one of the power settings.
5. Once the room reaches the required temperature, heating element will stop working, fan keep working. Once the temperature decreased, the heating element will be working. The fan heater now starts and stops automatically and thus keeps the room temperature constant.
6. Before switch off the heater, please turn the thermostat to MIN position and turn the switch to fan position, let the appliance cool down for two minutes then turn off the heater and pull out the plug.

6 Cleaning and maintenance

1. Before cleaning the appliance, disconnect it from the socket and let it cool down. The enclosure is easily to get dirty, wipe it often with soft sponge. For every dirty parts, wipe with a sponge dipped in <50°C water and mild detergent, then dry the heater enclosure with clean cloth. Be careful not to let the water enter the appliance inner. Don't splash water onto the heater, never use solvent like gasoline etc. to clean the heater, in order to protect the enclosure.
2. Clean the cord and plug, dry and pack it in a plastic bag.
3. When you store the heater, let it cool down first, keep it dry. Then cover it with a plastic bag, put in a packing box and store it in a dry, ventilated place.

7 Trouble shooting

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service centre.

Problem	Possible causes	Solutions
The heater does not operate, even when it is plugged in and the switch, thermostat are switched on	The plug is loose, bad connection	Pull out the plug, check the connection of the plug and socket. Then connect again
	No power in socket outlet	Insert the plug in a proper socket
The heating element is glowing	The input voltage is too high or too low	Use power supply according to the rating on the label
	The air inlet grill is blocked	Keep the heater far way from articles like curtain, plastic bag, paper and other things which can cover the inlet or can be easily cover on the air inlet
The appliance does not heat up, or only ventilator works	The switch is not put at heating setting	Turn the switch to heat setting
	The thermostat operates	Turn the thermostat and listen if there is open/close voice. If there is no click and the thermostat is not damaged, the heater will automatic switch on when the appliance cooled down
	The self-resetting cut-out operated	Turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection system to reset before attempting to restart the heater.
Abnormal noise	The appliance is not stands upright	Put the heater on a level surface


8 Disposal



Environmental protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

NL 9 Onderdelen
FR 9 Pièces détachées
EN 9 Spare parts



NL
FR
EN

**10 EG conformiteitsverklaring
10 Déclaration de conformité CE
10 EC declaration of conformity**

Fabrikant/Invoerder
Fabricant/Importateur
Manufacturer/Retailer

Vynckier Tools sa
Avenue Patrick Wagnon, 7
ZAEM de Haureu
B-7700 Mouscron

Verklaart hierbij dat het volgende product :
Déclare par la présente que le produit suivant :
Hereby declares that the following product :

Product
Produit
Product

**Elektrisch verwarmingstoestel
Chauffage électrique
Electrical heater**

Order nr. : **WEL33 (722316576)**

Geldende EG-richtlijnen
Normes CE en vigueur
Relevant EU directives

**2014/35/EU
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
EN 62233:2008**

Overeenstemt met de bestemming van de bovengenoemde richtlijnen - met inbegrip van deze betreffende het
tijdstip van de verklaring der geldende veranderingen.
Correspond aux directives citées ci-dessus, y compris aux modifications en vigueur au moment de cette
déclaration.
Meets the provisions of the aforementioned directive, including, any amendments valid at the time of this
statement.

Mouscron, 25/04/2019

Bart Vynckier, Director
Vynckier Tools sa



Model identification: WEL33					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Pnom	3	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1.5	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	Pmax	3	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	eISB	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				With electronic room temperature control	[no]
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]
				Electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details:					
Remark:	For electric local space heaters, the measured seasonal space heating energy efficiency η_S cannot be worse than the declared value at the nominal heat output of the unit.				