


Atomiseur mobile



ITEM	NAME	QUANTITY	12	Inlet connector
1	Flat outlet	1	13	1/4 Inlet valve
2	1/2-10 ball valve	1	14	pressure gauge
3	foam tube	1	15	63°5 O# seal ring
4	10% hose clamp	2	16	Foaming pipe
5	1/4.5" Hose connector	1	17	Tank
6	Funnel	1	18	1/4-8 faster connector
7	1" inlet valve	1	19	5/8 waterline tube
8	Integrated nut	1	20	5" wheel
9	Safety valve	1	21	1/2 washer
10	1/4" Nipple	1	22	bolt
11	1/4" Pressure regulating valve	1	23	M12 *10 Hexagon screws

Paramètres techniques

Pression de travail : 1-4 bar

Pression maximale de la soupape de sûreté : 4 bar

Manuel de l'utilisateur

- Ouvrez le robinet de remplissage d'eau et le robinet de sortie d'air : remplissez 50 litres d'eau, puis 300 ml (600 ml si c'est la première fois) de détergent pour lavage de voiture
- Fermer la vanne de purge et la vanne d'alimentation en air, commuter la vanne de l'unité de traitement de l'air.

Le pistolet à haute pression est sorti et le refroidisseur rapide est connecté à l'air comprimé.

- Après avoir effectué les opérations ci-dessus, allumez l'interrupteur de l'air comprimé et lorsque l'air comprimé a atteint une pression de 2 bars, allumez l'interrupteur de la valve du pistolet à jet pour pulvériser la mousse. La portée est réglable en modifiant la pression
- Après avoir versé 50 litres d'eau et 500 ml de détergent, l'équipement permet de nettoyer 25 à 30 petites voitures. 25 litres de détergent conviennent pour 1500 voitures.

Note : La pression de la soupape de pression d'air est réglée à 2,0 bar à la livraison, sauf indication contraire.

La mousse est de préférence ajustée à la pression de 1,5-2,0 bar.

Dépannage.

- Le pistolet de pulvérisation ne pulvérise pas de mousse
 - L'air comprimé n'est pas accessible
 - Le réservoir de mousse n'a pas été rempli
- Le liquide pulvérisé ne forme pas de mousse
 - La pression est inférieure à 1,5 bar.
 - la concentration de la mousse liquide est faible (en raison d'un rapport incorrect entre l'eau et la mousse)

Maintenance

Ce matériel peut durer des années sans panne

- Vérifier régulièrement l'absence de fuites et réparer si nécessaire
- Contrôler régulièrement l'étanchéité du raccordement des tuyaux
- Essuyez la surface de l'appareil avec une serviette ou un chiffon pour la maintenir propre.

Après utilisation, conserver l'équipement à l'abri du soleil.

Avertissements

- Seuls les utilisateurs qualifiés doivent avoir accès à l'équipement
- Interdiction de fumer à proximité de l'équipement
- Régler la portée du jet avant l'utilisation pour éviter les blessures.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que ceux désignés par le fournisseur d'origine, sous peine d'affecter la durée de vie des soupapes à huile, des caoutchoucs et des autres composants, ainsi que les performances de nettoyage.